

本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

製品外観

正面



- 1. 露出補正ボタン
- 2. ISOボタン
- 3. シャッター速度ボタン
- 4. サブダイヤル
- 5. 光源センサー
- 6. 内蔵フラッシュ
- 7. 外部フラッシュ端子
- 8. リモートケーブル端子
- 9. セルフタイマー/リモコンランプ/リモコン受信センサー



- 1. レンズ合わせマーク
- 2. マウント
- 3. プレビュー機能
- 4. フラッシュポップアップボタン
- 5. フラッシュボタン、フラッシュ補正ボタン
- 6. ストラップ取り付け部
- 7. MODEボタン、リモコン/セルフタイマー/連写ボタン
- 8. ミラー
- 9. レンズ取り外しボタン
- 10. レンズロックピン

背面




- 1. ホットシューバッフル
- 2. ファインダー
- 3. アイカップ
- 4. AFボタン、測光ボタン、コピー/プリントボタン
- 5. INFO(情報表示)ボタン
- 6. INFO(情報表示) MENUボタン
- 7. 照度センサー
- 8. 液晶モニタ
- 9. ライブビュー機能
- 10. LIGHT (ライト) ボタン
- 11. コントロールパネル
- 12. WB (ホワイトバランス) ボタン
- 13. Fnボタン
- 14. AEL/AFLボタン、プロテクトボタン
- 15. AFターゲットボタン、ムービーボタン
- 16. メインダイヤル
- 17. スピーカー
- 18. 再生ボタン
- 19. 十字ボタン
- 20. OKボタン
- 21. カードアクセスランプ
- 22. カードカバー
- 23. パワースイッチ
- 24. 消去ボタン

サポート

- 重要なお知らせ
- ▶ ニュースリリース
- ▶ Q&A
- ▶ ダウンロード
- ▶ アクセサリー対応表
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ



ソーシャルメディア公式アカウント



OM | OM-D

- ▶ OM SYSTEM OM-1
- ▶ E-M1X
- ▶ E-M1 Mark III
- ▶ E-M5 Mark III
- ▶ E-M10 Mark IV



PEN

- ▶ E-P7
- ▶ E-PL10



交換レンズ

- ▶ M.ZUIKO PRO
- ▶ M.ZUIKO PREMIUM
- ▶ M.ZUIKO
- ▶ コンバーターレンズ
- ▶ レンズ関連アクセサリー



アクセサリー

- ▶ 外部フラッシュ
- ▶ バッテリー類
- ▶ ケース
- ▶ ストラップ
- ▶ 防水プロテクター
- ▶ ファインダー関連
- ▶ その他