


本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のもので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

製品外観

各部名称



- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. 内蔵センターマイク | 2. 内蔵ステレオマイク (R) |
| 3. 内蔵ステレオマイク (L) | 4. ディスプレイ |
| 5. POWER/HOLD スイッチ | 6. MENU/SCENE ボタン |
| 7. F1 ボタン | 8. F2 ボタン |
| 9. USB 端子スライドレバー | 10. RECボタン |
| 11. STOPボタン | 12. LED表示ランプ |
| 13. ERASEボタン | 14. LISTボタン |
| 15. +ボタン | 16. 早戻しボタン |
| 17. 早送りボタン | 18. -ボタン |
| 19. OKボタン | 20. アタッチメント取り付け穴 |
| 21. マイクジャック | 22. 内蔵スピーカー |
| 23. イヤホンジャック | 24. 電池/カードカバーロックボタン |
| 25. microSDカードスロット | 26. USB端子/USB端子カバー (格納式) |
| 27. 電池/カードカバー | 28. ストラップ取り付け部 |


サポート

- 重要なお知らせ
- ▶ ニュースリリース
- ▶ Q&A
- ▶ ファームウェアダウンロード
- ▶ カタログダウンロード
- ▶ 取扱説明書ダウンロード
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ



ソーシャルメディア公式アカウント



会議/講義

- ▶ DM-750
- ▶ VP-20+TP8通話録音セット



講義 & 学習

- ▶ V-873
- ▶ V-872



メモ録音

- ▶ DP-401
- ▶ VN-551PC



音楽演奏

- ▶ LS-P5 **NEW**



アクセサリ

- ▶ マイク端子用
- ▶ トランスクリプション用
- ▶ バッテリー類
- ▶ その他
- ▶ ソフトウェア