


本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のもので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

製品外観

各部名称



- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. 内蔵ステレオマイク (L) | 2. ディスプレイ |
| 3. LED 表示ランプ | 4. 停止ボタン |
| 5. 消去ボタン | 6. メニューボタン |
| 7. 内蔵スピーカー | 8. USB 端子/USB 端子カバー (格納式) |
| 9. 内蔵ステレオマイク (R) | 10. 電源スイッチ |
| 11. カードカバー | 12. 録音ボタン |
| 13. フォルダ/インデックスボタン | 14. カレンダー/シーンボタン |
| 15. 早戻しボタン | 16. +ボタン |
| 17. 早送りボタン | 18. OKボタン |
| 19. -ボタン | 20. スタンド |
| 21. USB 端子スライドレバー | 22. マイクジャック |
| 23. イヤホンジャック | 24. 電池カバー |
| 25. ストラップ取り付け部 | |


サポート

- 🔔 重要なお知らせ
- ▶ ニュースリリース
- ▶ Q&A
- ▶ ファームウェアダウンロード
- ▶ カタログダウンロード
- ▶ 取扱説明書ダウンロード
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ



ソーシャルメディア公式アカウント



会議/講義

- ▶ DM-750
- ▶ VP-20+TP8通話録音セット



講義 & 学習

- ▶ V-873
- ▶ V-872



メモ録音

- ▶ DP-401
- ▶ VN-551PC



音楽演奏

- ▶ LS-P5 **NEW**



アクセサリ

- ▶ マイク端子用
- ▶ トランスクリプション用
- ▶ バッテリー類
- ▶ その他
- ▶ ソフトウェア