

VoiceTrek VN-703PC


- [トップ](#) | [製品特長](#) | [主な仕様](#) | [製品外観](#) | [アクセサリ](#)

※ 記載されている情報は発表当時のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

▶ [最新の機種はこちら](#)

製品外観

各部名称



- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. 内蔵マイク | 2. マイクジャック |
| 3. イヤホンジャック | 4. カレンダー/シーンボタン |
| 5. カードカバー | 6. LED表示ランプ (LED) |
| 7. 内蔵スピーカ | 8. +ボタン |
| 9. 録音ボタン | 10. 早送りボタン |
| 11. フォルダ/インデックスボタン | 12. -ボタン |
| 13. 消去ボタン | 14. OKボタン |
| 15. 早戻しボタン | 16. 停止ボタン |
| 17. メニューボタン | 18. ディスプレイ (液晶パネル) |
| 19. スタンド | 20. 電源/ホールドスイッチ |
| 21. USB端子 | 22. 電池カバー |
| 23. ストラップ取り付け部 | |

※ 必要に応じてスタンドを立ててお使いください。

各面図



関連リンク

@voicetrek
OLYMPUS公式
twitterアカウント

語学学習
ICレコーダー
活用術

**ICレコーダー
サンプル音、
試し聞き!**

サポート

- ▶ [重要なお知らせ](#)
- ▶ [ニュースリリース](#)
- ▶ [Q&A](#)
- ▶ [ダウンロード](#)
 - ▶ [カタログ](#)
 - ▶ [取扱説明書](#)
 - ▶ [ファームウェア](#)
- ▶ [修理について](#)
- ▶ [お問い合わせ](#)
- ▶ [ユーザー登録](#)

ブックマークレット



▶ [ページトップへ戻る](#)