


本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のもので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

製品外観

各部名称



- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. イヤホンジャック | 2. マイクジャック |
| 3. ディスプレイ | 4. カードスロット |
| 5. シーン/カレンダーボタン | 6. 内蔵スピーカ |
| 7. 内蔵マイク | 8. メニューボタン |
| 9. LED 表示ランプ (LED) | 10. 録音ボタン |
| 11. 早送りボタン | 12. フォルダ/インデックスボタン |
| 13. -ボタン | 14. OK ボタン |
| 15. 消去ボタン | 16. 早戻しボタン |
| 17. +ボタン | 18. 停止ボタン |
| 19. 電池カバー | 20. カード/USB 端子カバー (スタンド兼用) |
| 21. 電源/ホールドスイッチ | 22. USB 端子 |
| 23. ストラップ取り付け部 | |

サポート

- [重要なお知らせ](#)
- [ニュースリリース](#)
- [Q&A](#)
- [ファームウェアダウンロード](#)
- [カタログダウンロード](#)
- [取扱説明書ダウンロード](#)
- [修理について](#)
- [お問い合わせ](#)
- [ユーザー登録](#)

スマートフォン用 公式アプリ



ソーシャルメディア公式アカウント



会議/講義

- [DM-750](#)
- [VP-20+TP8:通話録音セット](#)



講義 & 学習

- [V-873](#)
- [V-872](#)



メモ録音

- [DP-401](#)
- [VN-551PC](#)



音楽演奏

- [LS-P5](#) **NEW**



アクセサリ

- [マイク端子用](#)
- [トランスクリプション用](#)
- [バッテリー類](#)
- [その他](#)
- [ソフトウェア](#)