

本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のもので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

製品外観

正面



- | | |
|---|-----------------|
| 1. モードダイヤルロック | 2. リアダイヤル |
| 3. Fn2ボタン | 4. ムービーボタン |
| 5. フロントダイヤル | 6. シャッターボタン |
| 7. セルフタイマーランプ / AFイルミネーター | 8. レンズ合わせマーク |
| 9. ワンタッチホワイトバランスボタン | 10. プレビューボタン |
| 11. マウント | 12. モードダイヤル |
| 13. ステレオマイク | 14. ON / OFFレバー |
| 15. AF / 測光モードボタン、連写 / セルフタイマー / HDRボタン | 16. 外部フラッシュ端子 |
| 17. マイク端子カバー | 18. ヘッドホン端子カバー |
| 19. ストラップ取り付け部 | 20. コネクターカバー |
| 21. レンズ取り外しボタン | 22. レンズロックピン |
| 23. リモートケーブル端子カバー | 24. カードカバー |

背面



- | | |
|------------------|-------------|
| 1. 視度調整ダイヤル | 2. LVボタン |
| 3. モニター (タッチパネル) | 4. ファインダー |
| 5. アイセンサー | 6. アイカップ |
| 7. ホットシュー | 8. Fnレバー |
| 9. AEL / AFLボタン | 10. INFOボタン |
| 11. Fn1ボタン | 12. OKボタン |
| 13. 十字ボタン | 14. MENUボタン |
| 15. 再生ボタン | 16. スピーカー |
| 17. 消去ボタン | |

関連リンク



サポート

- 🔔 重要なお知らせ
- ▶ ニュースリリース
- ▶ ニュースリリース (100周年記念限定カラーモデル)
- ▶ オーナーズケアプラスメンテナンスパッケージ
- ▶ Q&A
- ▶ ダウンロード
- ▶ アクセサリー対応表
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ



ソーシャルメディア公式アカウント



OM | OM-D

- ▶ OM SYSTEM OM-1
- ▶ E-M1X
- ▶ E-M1 Mark III
- ▶ E-M5 Mark III
- ▶ E-M10 Mark IV



PEN

- ▶ E-P7
- ▶ E-PL10



交換レンズ

- ▶ M.ZUIKO PRO
- ▶ M.ZUIKO PREMIUM
- ▶ M.ZUIKO
- ▶ コンバーターレンズ
- ▶ レンズ関連アクセサリー



アクセサリ

- ▶ 外部フラッシュ
- ▶ バッテリー類
- ▶ ケース
- ▶ ストラップ
- ▶ 防水プロテクター
- ▶ ファインダー関連
- ▶ その他