


本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。


## 製品外観

### 正面



- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 1. モードダイヤル     | 2. シャッターボタン              |
| 3. ON/OFFボタン   | 4. コントロールダイヤル            |
| 5. ストラップ取り付け部  | 6. レンズ合わせマーク             |
| 7. マウント        | 8. ホットシューカバー             |
| 9. ステレオマイク     | 10. セルフタイマーランプ／AFイルミネーター |
| 11. レンズ取り外しボタン | 12. レンズロックピン             |

### 背面



- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. スピーカー     | 2. モニター（タッチパネル） |
| 3. アクセサリーポート | 4. ホットシュー       |
| 5. Fnボタン     | 5. 拡大ボタン        |
| 7. ムービーボタン   | 8. MENUボタン      |
| 9. INFOボタン   | 10. OKボタン       |
| 11. 十字ボタン    | 12. 再生ボタン       |
| 13. 消去ボタン    | 13. 13.         |

### サポート

- ▶ 重要なお知らせ
- ▶ ニュースリリース
- ▶ Q&A
- ▶ ダウンロード
- ▶ アクセサリ対応表
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

### スマートフォン用 公式アプリ



### ソーシャルメディア公式アカウント



#### OM | OM-D

- ▶ OM SYSTEM OM-1
- ▶ E-M1X
- ▶ E-M1 Mark III
- ▶ E-MS Mark III
- ▶ E-M10 Mark IV



#### PEN

- ▶ E-P7

- ▶ E-PL10



#### 交換レンズ

- ▶ M.ZUIKO PRO
- ▶ M.ZUIKO PREMIUM
- ▶ M.ZUIKO
- ▶ コンバーターレンズ
- ▶ レンズ間連アクセサリー



#### アクセサリー

- ▶ 外部フラッシュ
- ▶ バッテリー類
- ▶ ケース
- ▶ ストラップ
- ▶ 防水プロテクター
- ▶ フайнダー関連
- ▶ その他